
WE.LOCK

PCB10KEY73
Instruction



⚠ EN - Tips for Use:

1.When you received the lock, please modify the default password “123456” to your own admin password first.

Step: Press any button to wake up the lock first, click “🔒” + 123456 + “🔒” + set your own admin password + “🔒” + confirm your admin password again + “🔒”. (Please noted: Need to use the admin password to enter the setup menu, so please keep it in your mind.)

2. Before receiving the correct unlock command, the handle of smart lock is able to rotate 360° which is normal

---

⚠ DE - Tipps für die Verwendung:

1. Wenn Sie das Schloss erhalten haben, ändern Sie bitte zunächst das Standardpasswort "123456" in Ihr eigenes Admin-Passwort.

Schritt: Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Schloss zuerst aufzuwecken, klicken Sie auf "🔒" + 123456 + "🔒" + Ihr eigenes Admin-Passwort festlegen + "🔒" + Bestätigen Sie Ihr Admin-Passwort erneut + "🔒"

(Bitte beachten: Sie müssen das Admin-Passwort verwenden, um in das Einrichtungsmenü zu gelangen, also merken Sie es sich bitte).

2. Bevor der richtige Entriegelungsbefehl empfangen wird, kann der Griff des elektronisches türschloss um 360° gedreht werden, was normal ist.

⚠ IT - Consigli per l'uso:

1. Una volta ricevuto il lucchetto, modificare la password predefinita "123456" con la propria password di amministrazione.

Passo: Premere un pulsante qualsiasi per risvegliare la serratura,fare clic su "🔒" + 123456 + "🔒" + impostare la propria password di amministrazione + " " + confermare nuovamente la password di amministrazione + "🔒".

(Si prega di notare che: Per accedere al menu di configurazione è necessario utilizzare la password di amministrazione, quindi è bene tenerla a mente).

2. Prima di ricevere il comando di sblocco corretto, la maniglia dello serratura smart è in grado di ruotare di 360°, il che è normale.

⚠ FR - Conseils d'utilisation :

1. Lorsque vous recevez la serrure, veuillez d'abord modifier le mot de passe par défaut "123456" par votre propre mot de passe administrateur.

Marche à suivre : Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la serrure, cliquez sur "🔒" + 123456 + "🔒" + définissez votre propre mot de passe admini--strateur + "🔒" + confirmez à nouveau votre mot de passe administrateur + " ".

(A noter : Il est nécessaire d'utiliser le mot de passe administrateur pour entrer dans le menu de configuration, veuillez donc le garder à l'esprit).

2. Avant de recevoir la commande de déverrouillage correcte, la poignée de la serrure connectée peut tourner de 360°, ce qui est normal.

⚠ ES - Consejos de uso:

1. Cuando reciba el candado, modifique primero la contraseña predeterminada "123456" por su propia contraseña de administrador.

Paso: Pulse cualquier botón para despertar primero la cerradura,haz clic en " " + 123456 + "🔒" + establece tu propia contraseña de administrador + "🔒" + confirma de nuevo tu contraseña de administrador + "🔒".


(Tenga en cuenta: Es necesario utilizar la contraseña de administrador para entrar en el menú de configuración, así que por favor téngalo en cuenta).

2. Antes de recibir la orden de desbloqueo correcta, la manilla de la cerradura inteligente puede girar 360°, lo cual es normal.


English


Catalogue


- Applicable size 01
- Product components 03
- 1.Passcode: Flow chart 04
- 2.RFID card:Flow char
- 3.Other settings: Flow chart 05
- Accessories list (TOOL BOX) 06
- Install battery
- Adjust the length of the cylinder 07
- Installation pictures
- Unlock and lock 08
- FAQ
- Bluetooth activation and login instructions 09
- Select"Android/iOS"to download
- Log in to the app
- Bind the device 10
- Specifications 11
- Operating instruction




Applicable size










50-100mm





Product Components













1.Passcode: flow chart




2.RFID card: Flow char


3.Other settings: Flow chart



3.Other settings: Flow chart



3.Other settings: Flow chart



- 05 -

Accessories list (TOOL BOX)

If there is alack of accessories,please contact customer service in time.



RIFD Card*3



Key*2



Allen key *1



Manual



Product ID




Rear handle screw*1




Fix screw for battery cover*2


Install battery




1.Open the silicone cover




2.Loosen the screw




3.Open the battery cover



4.3 * AAA battery
(Please buy it by yourself)




5.Install battery




6.Fix the battery cover and tighten the screws


Installation pictures




1. Take out the screws and take out the rear handle




2. Insert the screwdriver,take out the front handle




3. Rotating square axle to align the cam with the lock cylinder,install the lock cylinder into the door.




4. Align the screw holes of the insert with the screw holes of the lock body,install fixing screw.




5. Rotaing square axle to raise the cam, insert screwdriver into the bottom of lock cylinder.Insert the front handle and adjust it to the fit position.



6. Pull out the screwdriver.




7. Install the rear handle to the fit position. Rear handle screw holes must be aligned with the square bar locating holes.



8. Fixed rear handle screw


Unlock and lock

Unlock the door from outside



The knob can be rotated 360° degree freely after locked.

To protect the lock not be damaged by torsion forcefully.



Low battery prompt:

After waking up, the screen displays:



After 3 "beep beep beep" beeps
The screen prompts:"Battery Low"



Please replace the battery promptly when the above message appears.

FAQ


- **What should I do when I receive the lock?**
  When your received the lock, please modify the default password "123456" to your own admin password first, so please keep it in your mind.
- **Where can I find the lockID?**
  Please find the lockID with 8 digits number on the middle of lock, or find it on packing box.
- **When will the low battery alarm?**
  The battery is below 20%
- **How can contact customer service?**
  Please contact this email:
  Service@WelockGlobal.com

Bluetooth activation and login instructions

Scan the QR code on the lock



Select "Android/iOS" to download



Log in to the app


① Select your country/region

② Enter the phone number/email to get the verification code

③ Click"Send"

④ Enter the verification code after receiving the message

⑤ Click"Login"



Bind the device

1



2



3



4



5



Specifications

Brand	WE.LOCK
Applicable door types	Wooden doors, interior doors, entrance doors etc
Operating Temperature	-25℃ - 60℃
Pressing Cycle Times	100,000 Times
Material of handle	Stainless steel+PC Plastic
Way to unlock	Passcode/RFID card /Bluetooth/ Mechanical key
Battery Type	3*AAA Battery
Power input	3.6V-4.5V
Battery Replacement	Replaceable
Color	Silver,black
Battery Life	10-12 months

Operating instruction

1) Enter the wrong passcode 5 times continuously .the system is locked for 3 minutes and cannot operate

2) Press to wake up the keyboard+10 digits temporary passcode.
Temporary passcode generation needs to be generated the APP. The time on the screen should be the same as the time on the phone,otherwise the temporary passcode will be invalid.


3) Press to wake up the keyboard+ swipe the RFID cards
Swipe the unmatched card 5 times continuously,the system is locked for 3 minutes and the cannot operate.Any RFID card can unlock the door in factory state.

4) Bind the lock on APP
Bind the lock on APP via Bluetooth,click"unlock" ,and the phone time will be synchronized to the lock via Bluetooth.


Deutsch


Katalog


- Anwendbare Größe ····· 13
- Produktbestandteile ····· 15
- 1.Passcode:Flussdiagramm ····· 16
- 2.RFID-Karte: Flussdiagramm
- 3.Andere Einstellungen: Flussdiagramm ····· 17
- Zubehör liste (TOOL BOX) ····· 18
- Batterie einbauen
- Einstellen der Länge des Zylinders ····· 19
- Bilder der Installation
- Entriegeln und Verriegeln ····· 20
- HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
- Anweisungen zur Bluetooth- ····· 21
  Aktivierung und Anmeldung
- Wählen Sie "Android/iOS" zum Herunterladen
- Bei der App anmelden
- Binden Sie das Gerät ····· 22
- Spezifikationen ····· 23
- Betriebsanleitung




Anwendbare Größe










50-100mm




Produktkomponenten














1. Passcode:Flussdiagramm




2.RFID-Karte:Flussdiagramm




3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm



3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm



3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm



Zubehör liste (TOOL BOX)

Sollte das Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.



RFID-Karte * 3 Tasten*2

Inbusschlüssel *1



Handbuch



Produkt-ID




Befestigungsschraube für die Batterieabdeckung* 2




Schraube für die Frontbedienung * 2


Batterie einbauen




1.Öffnen Sie die Silikonabdeckung




2.Lösen Sie die Schraube




3. Öffnen Sie die Batterieabdeckung



4.3 * AAA-Batterie (Bitte kaufen Sie sie selbst)




5. Batterie einbauen




6. Befestigen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.


Bilder vom Einbau




1. Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den hinteren Griff heraus.




2. Setzen Sie den Schraubendreher ein und nehmen Sie den vorderen Griff heraus




3. Drehen Sie die Vierkantachse, um die Nocke mit dem Schließzylinder auszurichten und den Schließzylinder in die Tür einzubauen.




4. Richten Sie die Schraubenlöcher des Einsatzes mit den Schraubenlöchern des Schlosskörpers aus und installieren Sie die Befestigungsschraube.




5. Drehen Sie die Vierkantachse, um die Dose anzuheben. Führen Sie einen Schraubendreher in die Unterseite des Schließzylinders ein.Setzen Sie den vorderen Griff ein und stellen Sie ihn auf die passende Position ein.



6. Ziehen Sie den Inbusschlüssel heraus.



7. Die Schraubenlöcher des hinteren Griffs müssen mit den Befestigun--gslöchern der Vierkantstange ausgerichtet sein.




8. Feste Schraube des hinteren Griffs

Entriegeln und Verriegeln


Entriegeln Sie die Tür von außen





Der Knopf kann nach dem Abschließen um 360°Grad frei gedreht werden.

Zum Schutz des Schlosses nicht durch Verdrehung gewaltsam beschädigt werden.



Anzeige für schwache Batterie:

Nach dem Aufwachen wird der Bildschirm angezeigt:



Nach 3 Piep-Piep-Piep-Tönen erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: "Batterie schwach".



Bitte tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die obige Meldung erscheint.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)


- **Was sollte ich tun, wenn ich das Schloss erhalte?**
  Wenn Sie das Schloss erhalten haben, ändern Sie bitte zuerst das Standard-Passwort "123456" in Ihr eigenes Admin-Passwort, also merken Sie es sich bitte.
- **Wo kann ich die Schloss-ID finden?**
  Bitte finden Sie die 8-stellige Schloss-ID in der Mitte des Schlosses oder auf der Verpackung.
- **Wann wird der Alarm bei niedrigem Batteriestand ausgelöst?**
  Die Batterie ist unter 20 %.
- **Wie kann ich den Kundendienst kontaktieren?**
  Bitte kontaktieren Sie diese E-Mail: Service@WelockGlobal.com

Anweisungen zur Aktivierung und Anmeldung über Bluetooth

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss



Wählen Sie “Android/iOS” zum Herunterladen



Bei der App anmelden


① Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.

② Geben Sie die Telefonnummer/E-Mail ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.

③ Klicken Sie auf "Senden".

④ Geben Sie den Verifizierungscode ein, nachdem Sie die Nachricht erhalten haben.

⑤ Klicken Sie auf "Anmelden".



Binden Sie das Gerät

1





2


3





4

5



Spezifikationen

Marke	WE.LOCK
Anwendbare Türtypen	Holztüren, Innentüren, Eingangstüren usw
Betriebstemperatur	-25℃-60℃
Zykluszeiten für das Pressen	100.000 Mal
Material des Griffs	Rostfreier Stahl +PC-Kunststoff
Art der Entriegelung	Passcode/RFID-Karte/Bluetooth/ Mechanischer Schlüssel
Batterie-Typ	3*AAA-Batterie
Leistungsaufnahme	3.6V-4.5V
Austausch der Batterie	Ersetzbar
Farbe	Silber,schwarz
Lebensdauer der Batterie	10-12 Monate

Betriebsanleitung

1) Wenn Sie 5 Mal hintereinander einen falschen Passcode eingeben, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden.

2) Drücken Sie um die Tastatur zu aktivieren, + 10-stelliger temporärer Passcode.
Zur Generierung eines temporären Passcodes muss die App verwendet werden.
Die Uhrzeit auf dem Bildschirm muss mit der Uhrzeit auf dem Telefon übereinstimmen, sonst ist der temporäre Passcode ungültig.b


3) Drücken Sie um die Tastatur aufzuwecken und die RFID-Karten zu wischen. Wischen Sie die nicht übereinstimmende Karte 5 Mal ununterbrochen durch, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden. Jede RFID-Karte kann die Tür im Werkszustand entriegeln.

4) Verbinden Sie das Schloss mit der APP
Verbinden Sie das Schloss mit der APP über Bluetooth, klicken Sie auf "Entsperren", dann wird die Telefonzeit über Bluetooth mit dem Schloss synchronisiert.


italiano


Katalog


- Dimensione applicabile 25
- Componenti del 27
- 1.Passcode: Diagramma di flusso 28
- 2.RFID carta: Diagramma di flusso
- 3. Altre impostazioni: Diagramma di flusso 29
- Elenco degli accessori (TOOL BOX) 30
- Installare la batteria
- Regolare la lunghezza del cilindro 31
- Immagini di installazione
- Sblocco e blocco 32
- DOMANDE FREQUENTI(FAQ)
- Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login 33
- Selezionare "Android/iOS" per scaricare
- Accedere all'applicazione
- Vincolare il dispositivo 34
- Specifiche 35
- Istruzioni per l'uso




Dimensione applicabile









50-100mm



Dimensione applicabile













1.Codice di accesso:Diagramma di flusso




2.Scheda RFID:Diagramma di flusso


3.Altre impostazioni:Diagramma di flusso



3.Altre impostazioni:Diagramma di flusso



3.Altre impostazioni:Diagramma di flusso



Elenco degli accessori (TOOL BOX)

Se c'è una mancanza di accessori, si prega di contattare il servizio clienti in tempo.



Carta RFID * 3



chiave*2



Chiave a brugola *1



Manuale



ID prodotto




Vite di fissaggio per coperchio della batteria* 2




Vite di manipolazione anteriore * 2


Installare la batteria




1.Aprire il coperchio in silicone




2.Allentare la vite




3.Aprire il coperchio della batteria



4.3 * batteria AAA
(Per favore compratelo da soli)




5.Installare la batteria




6.Vite fissa della maniglia posteriore


Immagini dell'installazione




1. Togliere le viti ed estrarre la maniglia posteriore.




2. Inserire il cacciavite, estrarre la maniglia anteriore




3. Ruotare l'asse quadrato per allineare la camma con il cilindro della serratura, installare il cilindro della serratura nella porta.




4. Allineare i fori delle viti dell'inserto con i fori delle viti del corpo della serratura, installare la vite di fissaggio.




5. Ruotare l'asse quadrato per sollevare la lattina, inserire il cacciavite nella parte inferiore del cilindro della serratura. Inserire la maniglia anteriore e regolarla nella posizione adatta.



6. Estrarre la chiave a brugola.



7. I fori delle viti della maniglia posteriore devono essere allineati con i fori di posizionamento della barra quadra.




8. Vite fissa della maniglia posteriore

Sblocca e blocca


Sbloccare la porta dall'esterno





La manopola può essere ruotata liberamente di 360°gradi dopo essere stata bloccata.

Per proteggere la serratura non essere danneggiata dalla torsione con forza.



Avviso di batteria scarica:

Dopo il risveglio, lo schermo mostra:



Dopo 3 "bip bip bip" bip Lo schermo indica: "Batteria scarica".



Si prega di sostituire prontamente la batteriaquando appare il messaggio di cui sopra.

DOMANDE FREQUENTI（FAQ)


- **Cosa devo fare quando ricevo il lucchetto?**
  Quando hai ricevuto il lucchetto, per favore modifica prima la password di default "123456" con la tua password di amministrazione, quindi tienila a mente.
- **Dove posso trovare l'ID della serratura?**
  Si prega di trovare l'ID della serratura con un numero di 8 cifre sul centro della serratura, o trovarlo sulla scatola di imballaggio.
- **Quando di l'allarme di batteria scarica?**
  La batteria è sotto il 20%.
- **Come posso contattare il servizio clienti?**
  Si prega di contattare questo email:
  Service@WelockGlobal.com

Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login

Scannerizzare il codice QR sulla serratura.



Seleziona "Android/iOS" per scaricare



Accedere all'applicazione


① Seleziona il tuo paese/regione

② Inserisci il numero di telefono/emailper ottenere il codice di verifica

③ Cliccare "Inviare"

④ Inserisci il codice di verifica dopo ricevendo il messaggio

⑤ Clicca su "Accedi"



Vincolare il dispositivo

1





2

3





4

5



Specifiche

Marchio	WE.LOCK
Tipi di porte applicabili	Porte in legno, porte interne, porte d'ingresso, ecc
Temperatura d'esercizio	-25℃-60℃
Tempi di ciclo di pressatura	100,000 Tempi
Materiale della maniglia	Acciaio inox + plastica PC
Modo per sbloccare	Codice di accesso/carta RFID/Bluetooth/ chiave meccanica
Tipo di batteria	3*AAA Batteria
Ingresso di potenza	3.6V-4.5V
Sostituzione della batteria	Sostituibile
Colore	Argento,nero
Durata della batteria	10-12 mesi

Istruzioni per l'uso

1) Se si inserisce il codice sbagliato 5 volte continuamente,il sistema sarà bloccato per tre minuti e non potrà funzionare.

2) Premere per riattivare la tastiera + codice di accesso temporaneo da 10 cifre.
La generazione di un codice di accesso temporaneo deve essere effettuata tramite l'APP.
L'ora sullo schermo deve essere la stessa dell'ora sul telefono, altrimenti il codice di accesso temporaneo non sarà valido.


3) Premere per svegliare il keyboard+swipe le carte RFID.Swipe la carta spaiata 5 volte continuamente,il sistema è bloccato per tre minuti e il non può operare.
Qualsiasi carta RFID.

4) Legare su APP
Legare la serratura su APP via Bluetooth, fare clic su "sbloccare", quindi il tempo del telefono sarà sincronizzato alla serraturavia Bluetooth.


Français


Catalogue


- Taille applicable..... 37
- Composants du produit 39
- 1.Code d'accès: Organigramme 40
- 2.Carte RFID Organigramme
- 3.Autres paramètres: Organigramme..... 41
- Liste des pièces (BOITE À OUTILS)..... 42
- Installation de la batterie
- Adjust the length of the cylinder 43
- Photos d'installation
- Déverrouillage et verrouillage..... 44
- FAQ
- Activation Bluetooth et instructions de connexion..... 45
- Sélection "Android/iOS" pour télécharger
- Connexion à l'application
- Lier l'appareil 46
- Spécifications 47
- FAQ




Taille applicable










50-100mm





Composants du produit













1.Code d'accès: Organigramme



2.Carte RFID: Organigramme



3.Autres paramètres: Organigramme

3.Autres paramètres: Organigramme

Paramètres de langue: Allemand 3.3

Réinstallez les piles

2

Muet 3.4

Code Admin.

6

1

Bluetooth on/off 3.5

Code Admin.

6

2

1

NB on/off 3.6

Code Admin.

6

3

1

Modifier l'heure de verrouillage automatique par défaut 3.7

Code Admin.

6

4

Entez 5-14(s) Nombres

3.Autres paramètres: Organigramme

Restaurer les paramètres par défaut 3.8

Code Admin.

6

6

1

Mode vacances (ON) 3.9

Code admin. & utilisateur

Code admin. & utilisateur

Mode vacances(OFF) 3.10

Code admin. & utilisateur

WE.LOCK

Scannez le code QR sur la serrure.

Télécharger les instructions

&

Regarde des vidéos

Une façon intelligente d'ouvrir votre porte.WE.LOCK

www.WELOCK.com

Liste des pièces (BOÎTE À OUTILS)

S'il y a un manque d'accessoires, veuillez contacter le service client sur le champ.



Carte RFID* 3



clé*2

Clé Allen *1



Manuel



ID du produit




Vis de fixation du couvercle batterie* 2




Vis de manutention avant * 2


Installation de la batterie




1.Ouvrir le couvercle en silicone




2.Desserrer la vis




3. Ouvrez le couvercle de la batterie



4.3 * AAA batterie (Veuillez l'acheter vous-même)




5. Installez la batterie




6. Fixez le couvercle de la batterie et serrez les vis


Photos d'installation




1. Retirer les vis et la poignée arrière.




2. Insérez le tournevis, retirez la poignée avant




3. Axe carré rotatif pour aligner la came avec le cylindre de serrure, installer le cylindre de serrure dans la porte.




4. Aligner les trous de vis de l'insert avec les trous de vis du corps de la serrure, installer la vis de fixation.




5. Faites pivoter l'axe carré pour soulever la boîte, insérez le tournevis dans le bas du cylindre de serrure. Insérez la poignée avant et ajustez-la à la position d'ajustement.



6. Retirer la clé Allen.



7. Les trous de vis de la poignée arrière doivent être alignés avec les trous de positionnement de la barre carrée.




8. Vis de la poignée arrière fixe.

Déverrouillage et verrouillage


Déverrouillez la porte de l'extérieur





Le bouton peut être tourné à 360°degrés librement après verrouillage.

Pour protéger la serrure ne pas êtreendommagé par torsion avec force.



Message de batterie faible:

Après l'éveil, l'écran affiche:



Après 3 "Beep, Beep, Beep" Beeps. L'écran affiche: "Batterie Faible".



Veuillez remplacer la batterie rapidement lorsque le message ci-dessus apparaît.

FAQ


- **Que dois-je faire quand je reçois la serrure?**
  Lorsque vous recevez le cadenas, veuillez d'abord remplacez le mot de passe par défaut "123456" par votre propre mot de passe administrateur, et souvenez-vous en.
- **Où puis-je trouver l'ID de verrouillage?**
  Vous allez trouver l'ID de la serrure avec un numéro à 8 chiffres au milieu de la serrure, ou le trouver sur la boîte d'emballage.
- **Quand l'alarme de batterie faible va sonner?**
  La batterie est en dessous de 20%.
- **Comment contacter le service client ?**
  Veuillez nous contacter via e-mail sur: Service@WelockGlobal.com

Activation Bluetooth et instructions d'accès

Scannez le code QR sur la serrure.



Sélectionnez "Android/iOS" pour télécharger



Accédez à l'application


① Sélectionnez votre pays/région

② Entrez le numéro de téléphone/email pour obtenir le code de vérification

③ Cliquez sur "Envoyer"

④ Entrez le code de vérification après avoir reçu le message

⑤ Cliquez sur "Connexion"



Lier l'appareil

1



2




3



4



5



Spécifications

Marque	WE.LOCK
Types de portes applicables	Portes en bois, portes intérieures, portes d'entrée, etc
Température de fonctionnement	-25℃-60℃
Temps de cycle de pressage	100,000 fois
Matériau de la poignée	Acier inoxydable + plastique PC
Façon de débloquer	Code d'accès/Carte RFD/Bluetooth/ Clé mécanique
Type de batterie	3*AAA Batterie
Entrée de puissance	3.6V-4.5V
Remplacement de la batterie	Remplaçable
Couleur	Argenté, noir
Vie de la batterie	10-12 mois

Mode d'emploi

1) Si vous faites entrer le mauvais code d'accès 5 fois successives,Le système sera verrouillé pendant trois minutes et ne pourra pas fonctionner.

2) Appuyez pour réactiver le clavier + code d'accès temporaire à 10 chiffres.
La génération d'un code d'accès temporaire doit être générée par l'application.
L'heure à l'écran doit être la même que l'heure sur le téléphone, sinon le code d'accès temporaire ne sera pas valide.

3) Appuyez pour activer le clavier + faites glisser les cartes RFID. Après l'insertion des cartes incohérentes 5 fois successivement, le système se bloque pendant 3 minutes et ne pourra pas fonctionner. N'importe quelle carte RFID peut débloquer la porte en état d'usine.

4) Liez le verrou sur APP
Liez le verrou sur APP via Bluetooth, cliquez sur "déverrouiller", puis l'heure du téléphone sera synchronisée avec la serrure via Bluetooth.

Español

Catálogo

• Tamaño aplicable 49

• Componentes del producto 51

• 1. Código de acceso: Diagrama de flujo 52
• 2. Tarjeta RFID: Diagrama de flujo

• 3. Otros ajustes: Diagrama de flujo 53

• Lista de accesorios (TOOL BOX) 54
• Instalar la batería


• Ajustar la longitud del cilindro 55
• Imágenes de la instalación

• Desbloquear y bloquear 56
• PREGUNTAS MÁS FRECUENTES


• Instrucciones de activación e inicio de se 57
• Selecciona "Android/iOS" para descargarlo
• Inicia sesión en la aplicación


• Enlaza el dispositivo 58


• Especificaciones 59
• Instrucciones de funcionamiento




Tamaño aplicable









50-100mm





Componentes del producto













1.Código de acceso:Diagrama de flujo




2.Tarjeta RFID:Diagrama de flujo




3.Otros ajustes:Diagrama de flujo

3.Otros ajustes:Diagrama de flujo




3.Otros ajustes:Diagrama de flujo



Lista de accesorios (TOOL BOX)

Si hay una falta de accesorios, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente en el tiempo.



Tarjeta RFID * 3 llave*2



Llave Allen *1





Manual Identificación del producto




Tornillo de fijación de la tapa de la batería* 2




Tornillo de manipulación frontal * 2


Instalar la batería




1.Abra la tapa de silicona




2.Afloje el tornillo




3. Abra la tapa de la batería



4.3 * Batería AAA
(Por favor, cómprela usted mismo)




5. Instalar la batería




6. Fije la tapa de la batería y apriete los tornillos


Imágenes de la instalación




1. Quite los tornillos y saque el asa trasera.




2. Inserte el destornillador y saque el mango frontal.




3. Eje cuadrado giratorio para alinear la leva con el cilindro de la cerradura, instalar el cilindro de la cerradura en la puerta.




4. Alinee los agujeros de los tornillos del inserto con los agujeros de los tornillos del cuerpo de la cerradura, instale el tornillo de fijación.




5. Eje cuadrado giratorio para levantar la lata, inserte un destornillador en la parte inferior del cilindro de la cerradura. Inserte la manija delantera y ajústela a la posición adecuada.



6. Saque la llave Allen.



7. Los agujeros de los tornillos de la manilla trasera deben estar alineados con los agujeros de la barra cuadrada.



8. Tornillo fijo de la manilla trasera.

Desbloquear y bloquear


Desbloquear la puerta desde el exterior

Pulsar

El teclado se ilumina


1 2 3 4 5 6 +

La pantalla muestra: "Desbloqueado. Por favor, encienda la manilla".



El pomo puede girar 360°grados libremente después de bloquearse.

Para proteger la cerradura no ser dañado por la torsión con fuerza.



Aviso de batería baja:

Después de despertarse, la pantalla muestra:



Después de 3 "beep beep beep", la pantalla indica: "Batería baja".



Por favor, sustituya la batería rápidamente cuando aparezca el mensaje anterior.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES


- ¿Qué debo hacer cuando reciba el candado?
  Cuando reciba el candado, por favor, modifique la contraseña por defecto "123456" a su propia contraseña de administrador primero, así que por favor manténgalo en su mente.
- ¿Dónde puedo encontrar el número de identificación de la cerradura?
  El número de identificación de la cerradura, de 8 dígitos, se encuentra en el centro de la cerradura o en la caja de embalaje.
- ¿Cuándo sonará la alarma de batería baja?
  La batería está por debajo del 20%.
- ¿Cómo puedo contactar con el servicio de atención al cliente?
  Por favor, póngase en contacto con este correo electrónico: Service@WelockGlobal.com

Instrucciones de activación e inicio de sesión de Bluetooth

Escanea el código QR del candado.



Seleccione "Android / iOS" para descargar



Inicie sesión en la aplicación


① Seleccione su país/región

② Introduce el número de teléfono/correo electrónico para obtener el código de verificación

③ Haga clic en "Enviar"

④ Introduzca el código de verificación después de recibir el mensaje

⑤ Haga clic en "Iniciar sesión"



Vincular el dispositivo

1





2

3





4

5



Especificaciones

Marca	WE.LOCK
Tipos de puertas aplicables	Puertas de madera, puertas interiores, puertas de entrada, etc.
Temperatura de funcionamiento	-25℃-60℃
Tiempos de ciclo de prensado	100.000 veces
Material de la manilla	Acero inoxidable + plástico PC
Forma de desbloquear	Código de acceso/Tarjeta RFID/ Bluetooth/Llave mecánica
Tipo de batería	3*Batería AAA
Entrada de energía	3.6V-4.5V
Sustitución de la batería	Reemplazable
Color	Plata,negro
Duración de la batería	10-12 meses

Instrucciones de funcionamiento

1) Si introduce un código de acceso incorrecto 5 veces seguidas, el sistema se bloqueará durante tres minutos y no podrá funcionar.

2) Presione para activar el teclado + código de acceso temporal de 10 dígitos.
La generación de contraseña temporal debe generarse mediante la aplicación.
La hora en la pantalla debe ser la misma que la hora en el teléfono, de lo contrario el código de acceso temporal no s erá válido.

3) Pulse para activar el teclado + borrar las tarjetas RFID. Al pasar la tarjeta no coincidente 5 veces continuamente, el sistema se bloquea durante tres minutos y no puede funcionar. Cualquier tarjeta RFID puede desbloquear la puerta en estado de fábrica.

4) Vincular la cerradura en la APP
Vincular la cerradura en la APP a través de Bluetooth, haga clic en "desbloquear", entonces la hora del teléfono se sincronizará con la cerradura a través de Bluetooth.


WE.LOCK